

XLDS2 Qurilmasi – To'liq O'zbekcha Qo'llanma

Kirish

Clin brendining avtomatik yuklamani o'tkazish qurilmasidan foydalanganingiz uchun rahmat.

Iltimos, qurilmadan foydalanishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing.

Mahsulotdan foydalanish bo'yicha eslatmalar:

1. Qurilmani faqat mutaxassis o'rnat sin.
2. O'rnatish yoki ta'mirlashdan oldin barcha manbalarni o'chiring.
3. Voltmetr bilan tokning o'chganini tekshiring.
4. Qurilma yerga ishonchli ulangan bo'lsin.
5. Panel eshigi yopiq bo'lsin.
6. Noto'g'ri ishlash xavf tug'diradi.

1. Umumiy ma'lumot

XLDS2 – AC50Hz, 440V gacha, 3200A gacha bo'lgan ikki manba orasida avtomatik o'tish qurilmasi.

2. Ishlash sharoitlari

- Harorat: -5°C ... +40°C
- Namlik: 50–90%
- Balandlik: 2000 m gacha

3. Tashish va saqlash

- Yomg'ir tegmasin
- -25...+55°C da saqlansin

4. Model belgilanishi

3P/4P variantlar, turli boshqaruv bloklari.

5. Funksiyalar

- Tarmoq nazorati
- Avto-o'tish

- Generatorni ishga tushirish signali
- Yong'in signalizatsiyasi bilan ishlash
- RS485

6. Texnik ma'lumotlar

- 690V izolyatsiya
- 8kV impuls kuchlanish
- 16–1600A oqim

7. O'rnatish

A/B/C – to'g'ri, D – noto'g'ri o'rnatish.

8. Terminallar

- Asosiy manba
- Zaxira manba
- RS485
- Generator chiqishi
- Yong'in signali

9. O'lchamlar

Qurilma chizmalari.

10. Boshqaruv paneli

Rejimlar: Auto/Manual, ko'rsatkichlar, LCD.

11. Texnik xizmat

Muntazam tekshiruv, kontaktlarni mahkamlash, changni tozalash.

12. Korpusni ochish

Xavfsizlik qoidalariga amal qiling.