Mahsulot kodi 4685

Akkumulyatorli asboblar to‘plami

Drel-shurupburagich va burchakli silliqlash mashinasi

Foydalanish bo‘yicha qisqa yo‘riqnoma



21 V	2 × 4,0 Ah	Cho‘tkasiz
Akkumulyator kuchlanishi	Akkumulyatorlar	Dvigatel turi

01 Ishga tayyorlash

Ishlov beriladigan detalni mahkamlang. Himoya ko‘zoynagini taqing. Uchlik yoki diskni almashtirishdan oldin asbobni o‘chiring va akkumulyatorni chiqarib oling.

02 Drel-shurupburagich

Vintga mos uchlikni yoki materialga mos parmani patronga mahkamlang. Vint burashni kichik burash momentidan boshlang, kerak bo‘lsa uni oshiring. Aylanish yo‘nalishini faqat patron to‘liq to‘xtagach o‘zgartiring.

03 Burchakli silliqlash mashinasi

Ish turiga mos himoya qopqog‘i va yon tutqichni mahkamlang. Disk diametri asbobga mos bo‘lsin. Diskda ko‘rsatilgan ruxsat etilgan tezlik asbobning maksimal aylanish tezligidan kam bo‘lmasligi kerak. Asbobni ikki qo‘l bilan ushlang. Uchqunlarni odamlardan va yonuvchan buyumlardan uzoqqa yo‘naltiring.

04 Ish tugagach

Asbobni o‘chiring. Patron yoki disk to‘liq to‘xtagach, asbobni qo‘ying. Tozalashdan oldin akkumulyatorni chiqarib oling. Uni faqat ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan mos qurilma bilan quvvatlang.

Disk xavfsizligi

Darz ketgan diskni ishlatmang. Kesish diskining yon tomoni bilan silliqlamang.