TB388 — sutkalik mexanik taymer

FOYDALANISH YO‘RIQNOMASI · DIN-reykaga yoki montaj yuzasiga o‘rnatish

TB388 taymeri ulangan yuklamani belgilangan sutkalik jadval asosida avtomatik yoqadi va o‘chiradi. Dastur har 24 soatda takrorlanadi.

Xavfsizlik qoidalari

1. Elektr tarmog‘iga ulash ishlarini faqat malakali elektrik, elektr ta’minoti to‘liq o‘chirilgan holda bajarsin.

2. Ulashdan oldin korpusdagi klemmalar belgilanishini hamda tarmoq kuchlanishining qurilma ko‘rsatkichlariga mosligini tekshiring.

3. Ochiq tok o‘tkazuvchi qismlarga tegmang va qurilmani qismlarga ajratmang.

4. Quvvati katta, induktiv yoki uch fazali yuklamalar uchun mos kontaktordan foydalaning; taymer kontaktlarining ruxsat etilgan yuklamasidan oshmang.

5. Qurilmani namlik, kondensat, chang va agressiv gazlardan himoyalangan quruq elektr shchitiga o‘rnating.

Tezkor sozlash tartibi

1. Elektr ta’minotini o‘chiring. TB388 ni 35 mm DIN-reykaga yoki montaj yuzasiga mahkamlang.

2. Korpusdagi ulanish sxemasini tekshiring. Elektrik aynan shu qurilma versiyasidagi klemma belgilariga muvofiq ulasin.

3. Joriy vaqtni belgilang: asosiy diskni faqat strelka yo‘nalishida aylantirib, hozirgi vaqtni ko‘rsatkichga to‘g‘rilang.

4. Yoqilish vaqtlarini kiriting: kerakli segmentlarni diskning tashqi tomoniga, ya’ni ON holatiga o‘tkazing. Qolgan segmentlar ichkaridagi OFF holatida qolsin. Bitta segment taxminan 15 daqiqaga teng.

5. Rejim o‘zgartirgichni AUTO holatiga qo‘ying. Elektr ta’minoti berilgach, yuklamaning belgilangan vaqtda yoqilib-o‘chishini tekshiring.

Rejim o‘zgartirgich holatlari

AUTO	Belgilangan sutkalik dastur bo‘yicha ishlaydi.
ON / I	Dasturdan qat’i nazar chiqishni majburiy yoqadi.
OFF / 0	Dasturdan qat’i nazar chiqishni majburiy o‘chiradi.

Misol: yuklamani 10:00 da yoqib, 10:30 da o‘chirish uchun 10:00–10:30 oralig‘iga mos ikki qo‘shni 15 daqiqalik segmentni faollashtiring.

Asosiy texnik ko‘rsatkichlar

Model	TB388
Turi	Kvars yuritmali analog sutkalik taymer
Ta’minot kuchlanishi	110–240 V AC (versiyaga bog‘liq; markirovkani tekshiring)
Chastota	50/60 Hz
Dastur davri	24 soat
Eng kichik dasturlash oralig‘i	15 daqiqa

Vaqt aniqligi	±3 daqiqagacha (ilova qilingan qo‘llanma bo‘yicha)
Chiqish kontakti	Almashlab ulanuvchi, SPDT
Aktiv (rezistiv) yuklama	20 A gacha; boshqa yuklamalarda ruxsat etilgan tok pastroq
Atrof-muhit harorati	−10…+50 °C
Zaxira quvvat	Elektr uzilganda vaqt yurishini saqlash uchun ichki akkumulyator

Foydalanish va texnik xizmat

1. Dastlabki ulanishdan so‘ng ichki akkumulyatorni asl qo‘llanmaga muvofiq quvvatlang (kamida 2 soat deb ko‘rsatilgan).

2. Diskni ko‘rsatilgan yo‘nalishga teskari aylantirmang, segmentlarni kuch bilan bosmang.

3. Taymer yuklamani almashtirmasa, AUTO holatini, joriy vaqtni, segmentlarni, elektr ta’minotini va ulanishlarni tekshiring.

4. Tozalashdan oldin elektrni o‘chiring; faqat quruq yumshoq matodan foydalaning.

Muhim: ushbu yo‘riqnoma TB388 ning taqdim etilgan original qo‘llanmasi asosida tuzildi. Klemmalar sxemasi va maksimal yuklama qurilma versiyasiga qarab farqlanishi mumkin. Montaj va sinovni mutaxassis bajarsin.