MEXANIK ROZETKALI TAYMER

ESS 02A-GR | Foydalanish yo‘riqnomasi





Sutkalik mexanik taymer ulangan elektr qurilmasini belgilangan jadval bo‘yicha avtomatik yoqish va o‘chirish uchun mo‘ljallangan. Ishlatishdan oldin ushbu yo‘riqnoma va korpusdagi belgilar bilan tanishing.

TEXNIK MA’LUMOTLAR

Model	ESS 02A-GR
Turi	Mexanik rozetkali taymer
Nominal kuchlanish	230 V ~ 50 Hz
Maksimal yuklama toki	16 A

Dasturlash	Mexanik sutkalik disk
Ulanish	Yerga ulash kontaktli vilka va rozetka

MUHIM: 16 A — maksimal tok. Taymer korpusida yoki ulangan qurilmada ko‘rsatilgan pastroq chegaradan oshmang.

TAYYORLASH VA SOZLASH

01 Qurilmani tekshiring

Korpus, vilka va rozetkada shikast yo‘qligini tekshiring. Taymerdan faqat quruq xonada, soz elektr tarmog‘ida foydalaning.

02 Joriy vaqtni o‘rnating

Dumaloq shkaladan hozirgi soatni toping. Diskni faqat korpusda ko‘rsatilgan yo‘nalishda aylantirib, joriy vaqtni qo‘zg‘almas belgi bilan moslang.

03 Ishlash vaqtlarini belgilang

Tashqi halqadagi dasturlash segmentlari kerakli vaqt oraliqlarini belgilaydi. Segmentlarni qurilmaning o‘zidagi ON/OFF belgilari bo‘yicha sozlang. Faqat segment rangi yoki holatiga tayanmang: versiyalar farq qilishi mumkin.

04 Rejimni tanlang

Agar qo‘lda va avtomatik ishlash rejimi kaliti mavjud bo‘lsa, taymer bo‘yicha ishlash rejimini (odatda soat belgisi yoki AUTO) tanlang. Doimiy yoqish rejimi faqat mos kalit mavjud bo‘lsa ishlatiladi.

05 Yuklamani ulang

Taymerni mos rozetkaga ulang, so‘ng elektr qurilmasini taymerga ulang. Qurilma iste’moli ruxsat etilgan yuklamadan oshmasin.

06 Jadvalni tekshiring

Kichik va xavfsiz yuklama bilan tekshiring. Qurilma belgilangan vaqtlarda yoqilib-o‘chayotganiga ishonch hosil qiling.

JADVAL QANDAY ISHLAYDI

Vaqt o‘tishi bilan disk aylanadi va tanlangan segmentlar yoqilish oraliqlarini belgilaydi. Taymer tarmoqqa ulanganida sutkalik jadval har kuni takrorlanadi. Elektr uzilgach vaqt siljishi mumkin: tok qaytganda vaqtni va jadvalni tekshiring.

XAVFSIZLIK QOIDALARI

• Ochiq havoda, nam joylarda, suv yoki kuchli issiqlik manbalari yaqinida ishlatmang.

• Shikastlangan qurilmalarni, ortiqcha yuklangan uzaytirgichlarni yoki doimiy nazorat talab qiluvchi jihozlarni ulamang.

• Isitgichlar va boshqa quvvatli yuklamalarda ishlab chiqaruvchining talablarini hamda taymer orqali boshqarish mumkinligini tekshiring.

• Korpusni ochmang va elektr konstruksiyasini o‘zgartirmang. Qizish, hid yoki uchqun sezilsa, elektrni uzib, foydalanishni to‘xtating.

• Elektr qismlari bilan mustaqil ishlamang; shubha tug‘ilsa malakali elektr mutaxassisiga murojaat qiling.

SAVOLLAR VA YECHIMLAR

Qurilma yoqilmayapti

Rozetkadagi kuchlanishni, ulangan qurilmaning sozligini, AUTO rejimini va segmentlar holatini tekshiring.

Noto‘g‘ri vaqtda yoqiladi

Joriy vaqtni qayta sozlang va kerakli sutka oralig‘idagi segmentlarni tekshiring.

Jadval ishlamayapti

Doimiy yoqish rejimi tanlanmaganini tekshiring. Segmentlarni korpusdagi belgilarga muvofiq qayta sozlang.

Izoh: berilgan suratda segmentlar va rejimlarning barcha belgilari ko‘rinmaydi. Ulashdan oldin aynan o‘z qurilmangizdagi belgilarga amal qiling. Elektr montaj va ta’mirlashni mutaxassis bajarishi kerak.