МЕХАНИЧЕСКИЙ РОЗЕТОЧНЫЙ ТАЙМЕР

ESS 02A-GR | Инструкция по эксплуатации





Суточный механический таймер предназначен для автоматического включения и выключения подключённого электроприбора по установленному расписанию. Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией и маркировкой корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	ESS 02A-GR
Тип	Механический розеточный таймер
Номинальное напряжение	230 В ~ 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А

Программирование	Механический суточный диск
Формат подключения	Вилка и розетка с заземляющими контактами

ВАЖНО: 16 А — максимальный ток, а не разрешение подключать любую нагрузку. Не превышайте более низкий предел, указанный на корпусе таймера или электроприбора.

ПОДГОТОВКА И НАСТРОЙКА

01 Проверьте устройство

Убедитесь, что корпус, вилка и розетка не повреждены. Используйте таймер только в сухом помещении и с исправной электропроводкой.

02 Установите текущее время

На круглом циферблате найдите текущий час. Поворачивайте диск только в указанном на корпусе направлении, пока текущее время не совпадёт с неподвижной отметкой/указателем.

03 Задайте периоды работы

На внешнем кольце находятся программные сегменты. Переведите сегменты для нужных интервалов в положение включения согласно обозначениям ON/OFF на самом таймере. Не ориентируйтесь только на цвет или положение сегмента: варианты исполнения различаются.

04 Выберите режим

Если на корпусе есть переключатель ручного и автоматического режима, установите его в режим работы по таймеру (обычно обозначается значком часов или AUTO). Для постоянного питания используется ручной режим, если он предусмотрен.

05 Подключите нагрузку

Вставьте таймер в подходящую розетку, затем подключите электроприбор к таймеру. Убедитесь, что его потребление не превышает допустимую нагрузку.

06 Проверьте программу

Проверьте работу с безопасной небольшой нагрузкой и убедитесь, что включение и выключение происходят в запланированные интервалы.

КАК РАБОТАЕТ РАСПИСАНИЕ

Циферблат вращается по мере хода времени, а выбранные сегменты задают промежутки включения. Суточная программа повторяется каждый день, пока таймер подключён к питанию. При отключении питания показания времени могут сбиться: после восстановления проверьте часы и расписание.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Не используйте на улице, во влажных помещениях, рядом с водой или источниками сильного нагрева.

• Не подключайте повреждённые приборы, разветвители с перегрузкой или устройства, требующие обязательного постоянного наблюдения.

• Для обогревателей и других мощных нагрузок проверяйте требования изготовителя прибора и допустимость управления через таймер.

• Не вскрывайте корпус и не изменяйте электрическую конструкцию. При перегреве, запахе или искрении отключите питание и прекратите использование.

• Не выполняйте операции с электрической частью изделия самостоятельно; при сомнениях обратитесь к квалифицированному электрику.

ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ

Прибор не включается

Проверьте питание розетки, исправность подключённого прибора, режим AUTO и положение сегментов.

Включается не вовремя

Повторно выставьте текущее время и проверьте сегменты, включая правильную половину суток.

Не срабатывает расписание

Проверьте, не выбран ли режим постоянного включения. При необходимости переставьте сегменты согласно обозначениям на корпусе.

Примечание: на представленном фото не видны все обозначения программных сегментов и режимов. Перед подключением сверяйтесь с маркировкой конкретного экземпляра. Электромонтаж и ремонт выполняет специалист.