ESS / ELECTRICAL SOLUTIONS

Mahsulot kodi 4711

ESS FS-D7026

Sim izolyatsiyasini yechish uchun avtomatik stripper

Foydalanish bo‘yicha qisqa yo‘riqnoma



0,2–6 mm²
Sim tomirining kesimi

24–10 AWG
Asbobdagi belgi

01 Simni tayyorlang

Ish boshlashdan oldin malakali elektrik zanjirni tok manbaidan uzishi, tasodifan qayta ulanishining oldini olishi va simda kuchlanish yo‘qligini tekshirishi kerak. Sim tomirining kesimi 0,2–6 mm² oralig‘ida ekanini tekshiring.

02 Yechiladigan izolyatsiya uzunligini aniqlang

Klemma yoki kabel uchligi yo‘riqnomasidan izolyatsiyani qancha uzunlikda yechish kerakligini aniqlang. Dastalarni oching. Simni jag‘lar orasiga qo‘yib, pichoqlarni izolyatsiya yechiladigan joyning chegarasiga to‘g‘rilang.

03 Izolyatsiyani yeching

Barmoqlaringizni jag‘lardan uzoq tuting. Simni tekis ushlab, dastalarni bir maromda siqing. Jag‘lar simni ushlab turadi, pichoqlar esa izolyatsiyani kesib ajratadi. Dastalarni bo‘shating va simni oling.

04 Simning ochilgan uchini tekshiring

Ochilgan qism uzunligini va tomirning butunligini tekshiring. Tomirda kesik yoki uzilgan tolalar bo‘lsa, shikastlangan uchini kesib tashlang va izolyatsiyani qayta yeching.

Ish tugagach

Jag‘lardagi izolyatsiya qoldiqlarini cho‘tka bilan tozalang. Asbobni quruq joyda saqlang.