Артикул 4685

# Аккумуляторный набор ESS 2 в 1

Дрель-шуруповёрт и угловая шлифовальная машина

Краткая инструкция по эксплуатации



| 21 В | 2 × 4,0 А·ч | Бесщёточный |
|---|---|---|
| Напряжение аккумулятора | Аккумуляторы | Тип двигателя |

## 01 Подготовка к работе

Закрепите заготовку и наденьте защитные очки. Перед заменой биты, сверла или диска выключите инструмент и снимите аккумулятор.

## 02 Дрель-шуруповёрт

Подберите биту под шлиц винта или сверло под материал заготовки. Закрепите оснастку в патроне. Начинайте завинчивание с малого крутящего момента и при необходимости увеличивайте его. Меняйте направление вращения только после полной остановки патрона.

## 03 Угловая шлифовальная машина

Закрепите боковую рукоятку и защитный кожух, подходящий для выбранной работы. Используйте диск подходящего диаметра. Допустимая частота вращения диска должна быть не ниже максимальной частоты вращения шпинделя. Держите машину обеими руками и направляйте искры в сторону от людей и горючих материалов.

## 04 После работы

Выключите инструмент. Дождитесь полной остановки патрона или диска, прежде чем положить инструмент. Перед очисткой снимите аккумулятор. Заряжайте его только совместимым зарядным устройством, рекомендованным производителем.

**Безопасность при работе с диском**

Не используйте треснувший диск. Не шлифуйте боковой поверхностью отрезного диска.