Mahsulot kodi 4712

ESS VCJ-110XC

Perforatsiyali kabel-kanallar uchun qo‘l keskichi



Foydalanish bo‘yicha qisqa yo‘riqnoma

110 mm gacha	Plastik
Kabel-kanal eni	Kesiladigan material

01 Asbob va kabel-kanalni tekshiring

Faqat ichiga sim yotqizilmagan plastik kabel-kanalni kesing. Kanal eni 110 mm dan oshmasin. Pichoqda darz yoki siniq joy bo‘lsa, asbobni ishlatmang. Himoya ko‘zoynagini taqing.

02 Kesish joyini belgilang

Kanalning kerakli uzunligini o‘lchab, kesish chizig‘ini belgilang. Uzun kanalning ikkala tomonini tayanchga qo‘ying, shunda kesilgan bo‘lak tushib ketmaydi.

03 Kanalni kesing

Kanalni keskich tayanchiga tekis joylashtiring. Belgini pichoq tig‘iga to‘g‘rilang. Barmoqlaringizni pichoq yo‘lidan uzoq tutib, dastalarni bir maromda siqing. Kanal to‘liq kesilguncha asbobni burmang.

04 Kesilgan qirrani tekshiring

Pichoq kanalni bo‘shatgach, kesilgan bo‘lakni oling. Qirrada sim izolyatsiyasiga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan o‘tkir bo‘rtiqlar qolgan bo‘lsa, kanalni o‘rnatishdan oldin ularni tekislang.

Ish tugagach

Plastik qoldiqlarini cho‘tka bilan tozalang. Asbobni yopiq holda, quruq joyda saqlang.