01 WI-FI DIN RAIL SWITCH

FOYDALANISH BO‘YICHA QO‘LLANMA

Smart Life ilovasi orqali boshqariladigan DIN-reykaga o‘rnatiladigan aqlli rele.

Masofaviy va qo‘lda boshqarish; ayrim modifikatsiyalarda elektr energiyasini hisoblash imkoniyati mavjud.

Ishlab chiqaruvchi yo‘riqnomasida hisoblagichli va hisoblagichsiz variantlar ko‘rsatilgan. Aniq imkoniyatlar qurilma modeliga bog‘liq.



02 ASOSIY FUNKSIYALAR

- Smartfon orqali masofadan boshqarish
- Qo‘llab-quvvatlansa, ovozli boshqaruv
- Taymer va ortga sanash
- Takroriy jadval bo‘yicha boshqarish
- Hisoblagichli versiyada energiya sarfini kuzatish

1P+N

Wi-Fi

Smart Life

03 TEXNIK MA’LUMOTLAR

Protokol	**Wi-Fi (standart)**
Ish kuchlanishi	**100–240 V AC**
Boshqaruv	**Masofaviy / qo‘lda**
Qutblar	**1P+N, N — o‘tuvchi**
Turlari	**Hisoblagichli / hisoblagichsiz**
Qo‘shimcha turlar	**SigMesh / Zigbee — opsiyalar**

Nominal tok va ulanish shartlarini aynan sizdagi qurilma yorlig‘idan tekshiring.

04 LED INDIKATOR HOLATLARI

Hisoblagichsiz

Doimiy ko‘k: yoqilgan. Indikator o‘chgan: o‘chirilgan. Ko‘k miltillashi: ulash rejimi.

Hisoblagichli

Doimiy ko‘k: tarmoqqa ulangan. Sekin ko‘k miltillash: ulash rejimi. Chiroq yonmasa: tarmoq aloqasi yo‘q. Tugma indikatori rele holatiga bog‘liq.

LED • Wi-Fi • ON / OFF

05 ENERGIYA MONITORINGI

Hisoblagichli turida ilova kuchlanish, tok, quvvat va kunlik, oylik hamda yillik energiya sarfini ko‘rsatishi mumkin. Funksiyalar qurilma versiyasiga bog‘liq.

5.00 kWh



Quyidagi grafik shartli tasvir, haqiqiy ko‘rsatkich emas.

06 SOZLASH · 1–2-QADAMLAR

- DIN-reykaga o‘rnatish va elektr tarmog‘iga ulashni malakali elektrik aynan qurilmaning klemma belgilari hamda ishlab chiqaruvchi sxemasiga muvofiq bajarishi kerak.
- Telefonda Bluetooth va Wi-Fi ni yoqing. Smart Life ilovasiga kiring.
- Ulash rejimiga o‘tish uchun quvvat tugmasini taxminan 5–10 soniya bosib turing; ko‘k indikator sekin miltillaydi.



07 SOZLASH · 3–4-QADAMLAR

- Ilovada «+» / «Qurilma qo‘shish» ni bosing. Qurilma topilishini kuting; zarur bo‘lsa, mos shlyuz ko‘rsatmalariga amal qiling.
- Wi-Fi tarmog‘ini tanlang, parolni kiriting va «Keyingi» tugmasini bosing.
- Ilovaning versiyasi va qurilma protokoliga qarab bosqichlar farq qilishi mumkin.



08 SOZLASH · 5–6-QADAMLAR

- Ulanish tugashini kuting — qurilma ilovada paydo bo‘ladi.
- Asl yo‘riqnomaga ko‘ra, muvaffaqiyatli ulanishdan so‘ng indikator sekin miltillashdan doimiy ko‘k chiroqqa o‘tadi.
- Masofaviy boshqaruv va mavjud monitoring imkoniyatlarini tekshiring.



09 UMUMIY FOYDALANISH VA XAVFSIZLIK

- Ilovada qurilma sahifasidan «Share Device» / «Ulashish» bo‘limini oching.
- Hisob orqali ulashish variantini tanlab, foydalanuvchi akkauntini kiriting.
- 100–240 V elektr tarmog‘idagi o‘rnatish va ta’mirlash ishlarini faqat malakali elektrik bajarishi kerak. Tok ostida ishlamang.
- Ushbu qayta ishlangan qo‘llanmadagi tasvirlarni elektr ulash sxemasi sifatida ishlatmang.

