WI-FI HARAKAT DATCHIGI

Foydalanish va ulash bo‘yicha yo‘riqnoma • Smart Life / Tuya Smart

Simsiz PIR datchik nazorat hududidagi harakatni aniqlaydi va hodisalar haqida Wi-Fi orqali mobil ilovaga ma’lumot uzatadi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Quvvat manbai	**3 ta AAA batareya, 1,5 V**
Kutish toki	**40 mkA dan oshmaydi**
Aniqlash burchagi	**vertikal va gorizontal 120°**
Aniqlash masofasi	**5 m gacha**
Simsiz tarmoq	**Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n)**
Ishlash harorati	**−30…+70 °C**
O‘lchamlari	**35 × 65 × 30 mm**

INDIKATOR HOLATLARI

Tez miltillaydi	Bluetooth orqali qo‘shish rejimi
Sekin miltillaydi	AP ulanish rejimi
Bir marta qizil yonadi	Harakat aniqlandi
Qayta sozlash	Reset tugmasini taxminan 4 soniya bosib turing; so‘ng tez miltillaydi

O‘RNATISH VA JOYLASHTIRISH

1. Qutb belgilari bo‘yicha 3 ta AAA batareyani joylashtiring.
2. Devorda yoki boshqa tik yuzada mustahkam joy tanlang.
3. Zavod chizmasiga ko‘ra tavsiya etilgan o‘rnatish balandligi taxminan 2 m.
4. Harakat aniqlash zonasini kesib o‘tadigan yo‘nalishni tanlang.
5. Issiqlik manbai, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri va nam joylardan uzoqroq o‘rnating.

BILDIRISHNOMALAR VA ULASHISH

- Harakat haqidagi hodisalar ilovadagi qurilma jurnalida ko‘rinadi.
- Push-xabarlar uchun Smart Life → Profil → Sozlamalar → Push-bildirishnomalar bo‘limini yoqing va telefon ruxsatini bering.
- Boshqalar bilan ulashish uchun qurilma sozlamalaridagi «Ulashish» bo‘limidan foydalaning.
- Agar qurilma qo‘llab-quvvatlasa, harakat aniqlanganda avtomatik harakatlarni sozlashingiz mumkin.

SMART LIFE ILOVASIGA ULASH

1. Smart Life ilovasini App Store yoki Google Play’dan yuklab oling va hisobingizga kiring.
2. Telefonda Bluetooth’ni yoqing va 2,4 GHz Wi-Fi tarmog‘iga ulaning.
3. Asosiy oynada «+» → «Qurilma qo‘shish» tugmasini bosing; avtomatik topilmasa, harakat datchigini tanlang.
4. Kerak bo‘lsa, Reset tugmasini indikator tez miltillaguncha taxminan 5 soniya bosib turing.
5. Wi-Fi parolini kiriting va ulanishni tasdiqlang. Qurilma qo‘shilgach, «Tayyor» tugmasini bosing.

ULANISHDA MUAMMO BO‘LSA

- Batareyalarni va Wi-Fi signali yetib borishini tekshiring.
- Faqat 5 GHz emas, 2,4 GHz Wi-Fi tarmog‘idan foydalaning.
- Parol to‘g‘ri kiritilganini va ilova ruxsatlarini tekshiring.
- Qayta sozlab ulab ko‘ring. AP rejimida ilova ko‘rsatmalariga amal qiling.

Diqqat: ma’lumotlar zavod yo‘riqnomasi fotosuratlari asosida tayyorlandi. Smart Life menyulari va ayrim funksiyalar ilova versiyasiga qarab farq qilishi mumkin. Datchik sertifikatlangan qo‘riqlash tizimi o‘rnini bosmaydi.